

[Seria L] Jak wymienić czwartą świecę żarową?

Napisane przez

piątek, 02 listopada 2012 07:00 - Ostatnio zmieniane piątek, 02 listopada 2012

Na przykładzie R420D (wersja bez intercoolera):

Należy dorobić sobie odpowiedni klucz nasadowy. Ja wykonałem go ze starego klucza rowerowego jaki wkładano do zestawu naprawczego motorowerów marki Romet. Rozmiar to 10x13, a wewnątrz jest otwór na pokrętko. Za tym otworem obcinam końcówkę 13 szlifierką kątową i odpowiednio wyginam pokrętko. Klucz mam gotowy i wykręcam świecę żarową, bez problemu. Takie klucze można znaleźć w rupieciach rodziców i dziadków. ;-)